

UGRADNJA – REDOSLIJED POSTUPAKA

ZELENA NEPROMETNA POVRŠINA: KORACI 1–4, BEZ BETONIRANJA



1 Iskop i posteljica

Iskop pripremiti prema dimenzijama odabranog modela. Na dno postaviti 10 cm dobro nabijene pješčane posteljice.



2 Položaj i spojevi

Posudu položiti vodoravno. Spojiti ulaznu i izlaznu PVC cijev te izlaz usmjeriti prema upojnom bunaru.



3 Punjenje i zasipavanje

Posudu napuniti čistom vodom do razine izlazne cijevi. Zasipavati u slojevima uz ručno nabijanje.



4 Završni zasip

Pokriti posudu zemljanim zasipom do vrha produžetaka, najviše 30 cm. Lokaciju zaštititi niskim biljem ili ogradom.

POSEBNI UVJETI UGRADNJE



● PODZEMNA VODA

Posudu položiti na armiranobetonsku ploču i etapno obbetonirati vodonepropusnim betonom.

● KOLNA POVRŠINA

Iznad uređaja izvesti armiranobetonsku rasteretnu ploču prema predviđenom opterećenju.



PUŠTANJE U RAD

Uređaj napuniti čistom vodom do razine izlazne cijevi i dodati biološke aktivatore prema uputama. Sustav radi pasivno, bez priključka na električnu energiju.

ODRŽAVANJE



● JEDNOM GODIŠNJE ILI PO POTREBI

Ovlašteno komunalno društvo prazni talog iz uređaja.

● ISPIRANJE ILI ZAMJENA BIO-FILTERA

Vlaknasti bio-filter izvaditi, isprati ili zamijeniti prema potrebi te vratiti u ležište.

● NAKON PRAŽNENJA

Posudu odmah napuniti čistom vodom i dodati biološke aktivatore.

● REDOVITO KORIŠTENJE

Biološke aktivatore dodavati kroz sanitarni odvod prema uputama korištenja.

NE ULIJEVATI U ODVOD

kiseline i lužine • veće količine izbjeljivača i dezinfekcijskih sredstava • jestiva i motorna ulja • boje i otapala